

GARANTÍA DE SATISFACCIÓN IUSA

INDUSTRIAS UNIDAS S.A. de C.V., Carretera Panamericana México Querétaro, kilómetro 109, s/n, Pastejé, Jocotitlán, Estado de México, C.P. 50734; garantiza el producto durante **1 AÑO** en todas sus partes contra cualquier defecto de fabricación en los materiales o mano de obra sin costo, por lo que se obliga a la reposición total del producto cuyo defecto de fabricación sea debidamente comprobado. Esta garantía no es válida en los siguientes casos: a) Cuando el producto haya sido utilizado en condiciones distintas a las normales. b) Cuando el producto no haya sido operado de acuerdo con el instructivo de uso que le acompaña. c) Cuando el producto haya sido alterado o reparado por personas no autorizadas por INDUSTRIAS UNIDAS S.A. de C.V. 1) La presente póliza de garantía podrá hacerse efectiva en la dirección fiscal del importador, INDUSTRIAS UNIDAS S.A. de C.V. o en el lugar donde fue adquirido. Para hacer efectiva esta garantía deberá presentar el producto, acompañado de la póliza correspondiente debidamente sellada por el establecimiento que lo vendió, o la factura, o recibo o comprobante en el que consten los datos específicos del producto objeto de la compraventa. 2) Para cualquier duda puede comunicarse al número lada sin costo 800 900 4872. 3) INDUSTRIAS UNIDAS S.A. de C.V. no cubre los gastos de montaje o desmontaje del producto, daños en instalaciones, personas o animales ni otra situación en la que incurra el reclamante. 4) INDUSTRIAS UNIDAS S.A. de C.V. cubrirá los gastos de transportación del producto defectuoso que deriven del cumplimiento de la presente garantía. 5) La garantía descrita aplica para el siguiente modelo: **VT-104-B42W**

FECHA Y SELLO DEL ESTABLECIMIENTO COMERCIAL



CENTRO DE ATENCIÓN A NIVEL NACIONAL
800 900 4872
ayst@iusa.com.mx



Importado por: Industrias Unidas S.A. de C.V. Carretera Panamericana México Querétaro kilómetro 109, s/n, Pastejé, Jocotitlán, Estado de México, C.P. 50734. RFC: IUN390731NH9. Tel.: (55) 5118-1400. Hecho en China.

www.iusa.com.mx



MANUAL DE INSTALACIÓN Y OPERACIÓN

VENTILADOR DE TORRE



Código	Modelo
619254	VT-104-B42W



IMPORTANTE: antes de instalar el equipo es importante que lea cuidadosamente el manual de instalación y la póliza de garantía.

CONSERVE ESTE INSTRUCTIVO

Usted necesitará el instructivo para consultar las reglas de seguridad y precaución, instrucciones de ensamble, procedimientos de mantenimiento y operación. Mantenga su factura junto con este instructivo y guárdelos en un lugar seco y seguro para futuras referencias.

CONSEJOS DE SEGURIDAD

1. Si el cable de alimentación estuviera estropeado, deberá ser cambiado por el fabricante, por su servicio técnico o por personas con una cualificación similar para evitar todo peligro.
2. Este aparato está destinado exclusivamente a un uso doméstico. Se excluye cualquier otro tipo de uso (profesional).
3. Puede ser utilizado por niños de 8 años en adelante y por personas cuyas capacidades físicas, sensoriales o mentales sean reducidas o que carezcan de la experiencia o el conocimiento necesario, siempre y cuando estén correctamente supervisadas o hayan recibido instrucciones previas relativas al uso de este aparato con total seguridad y sean completamente conscientes de los peligros a los que se exponen. Los niños no deben jugar con este aparato. La limpieza y el mantenimiento a cargo del usuario no deben ser realizados por los niños sin vigilancia de un adulto.



IMPORTANTE: Evite el contacto con las partes en movimiento. Nunca introduzca objetos, los dedos ni ninguna otra parte de su cuerpo a través de la rejilla del ventilador.

INSTALACIÓN

1. Ponga el cable de alimentación en la abertura central de la parte trasera de la base, después, ensamble la base colocando los resaltes de ensamblaje de la parte trasera en los agujeros de la parte delantera.
2. Voltee cuerpo principal, con el cuadro de mandos en el suelo, y fíjelo en la base, gracias a los dos tornillos proporcionados.
3. Ponga el cable en el canal previsto para ello, después, gire la abrazadera hasta cubrir el cable.
4. Voltee el ventilador.



IMPORTANTE: Una vez finalizada la instalación, se prohíbe terminantemente retirar las rejillas de protección del ventilador para realizar la limpieza o el mantenimiento.

USO

1. Ponga la base del ventilador sobre una superficie plana y seca.
2. Enchufe la clavija a una toma de corriente.
3. Para regular la velocidad, pulse uno de los tres botones: (1) **velocidad baja**, (2) **velocidad media**, (3) **velocidad alta**.
4. Para apagar el ventilador, pulse el botón (0) **Off**.

Oscilación

Para que el ventilador empiece a oscilar, pulse el **botón de oscilación (6)**. Vuelva a pulsar este botón para detener la oscilación.

Temporizador

Para ajustar la velocidad de funcionamiento, ponga la flecha del temporizador (4) entre 0 y 120. Para usar el ventilador sin esta función, ajuste el temporizador en I. Si el selector está en 0, el ventilador no funcionará, incluso si se pulsan los botones de velocidad (5).

MANTENIMIENTO

Siempre desenchufe el aparato antes de limpiarlo. Límpielo con un trapo antipolvo suave. Puede usar una aspiradora para quitar el polvo y las pelusas atrapadas en las rejillas de ventilación. Nunca utilice productos de limpieza abrasivos. Evite que el aparato entre en contacto con sustancias ácidas. Almacene el aparato alejado del polvo y las heladas.



Los productos eléctricos no se deben tirar a la basura junto con los residuos domésticos. Recíclelos en los puntos de colecta previstos para ello. Pregunte a su ayuntamiento o en la tienda en la que los ha comprado para que le informen sobre reciclaje.

DIMENSIONES Y PARTES DEL EQUIPO

1. Base
2. Cuerpo principal
3. Cuadro de mandos
4. Temporizador
5. Botones de velocidades
6. Botón de oscilación



DATOS TÉCNICOS

DATOS TÉCNICOS			
MARCA:	USA	POTENCIA:	42 W
CÓDIGO:	619254	CORRIENTE:	0.36 A
MODELO:	VT-104-B42W	VELOCIDADES:	3 Niveles
TENSIÓN:	127 V~	FUNCIONAMIENTO EN GRADOS:	65° Izq. / Der.
FRECUENCIA:	60 Hz	MEDIDAS DEL PRODUCTO:	122 cm x 32 cm x 32 cm